


Sådan skifter du navn på din dørtelefon

Du skal bruge et stykke papir, der er ca 5,5 cm lang og 1,5 cm høj. Skriv eller print dit navn, opgangsnummer og lejlighed (tv/th) på dette (du kan altid klippe papiret til, når du står ved dørtelefonen).

Ved din dørtelefon, find det lille hul på dét panel, hvor dit lejlighedsnummer står. Sæt en spids genstand i hullet, og vip panelet ud (fx en kniv eller saks)



Når du vipper panelet ud, så pas på du ikke drejer det så alle sedlerne falder ud – de glider nemt ud af siden af panelet.



Vend forsigtigt panelet, og tag den gamle seddel for din lejlighed ud.



Erstat den med den nye seddel med din information, og klik derefter panelet tilbage på plads.